

## Pro-Line Handsendir Pörun.

1. Hafið virkann handsendi í vinstri hendi



2. Setjið pinnann í götin á hægri hlið virka handsendisins



3. Tengjið saman handsenda með pinnanum



4. Ýtið á þann hnapp sem er notaður á virka handsendinum, þá á að loga rautt ljós honum.



5. Meðan takkanum á virka handsendinum er haldið inni, þá skal ýta á þann hnapp á nýja handsendinum sem á að nota, þá mun ljósið blikka í nokkrar sekúndur og síðan loga stöðugt.



6. Handsendar eiga nú að vera paraðir og virka á mótorinn.